

鳥取市民会館 DMX対応表

★作業灯切替あり
☆ボーターコンセント切替あり

FC上手奥	
FC上奥-1	FC上奥-2
91	92

LH下手		
LH下-3	LH下-2	LH下-1
112	111	110

FC	
FC-10	FC-9
106	105

LH上手		
LH上-3	LH上-2	LH上-1
109	108	107

FC-7	FC-8
103	104

UHC-4				UHC-3	UHC-2	UHC-1
62				61	60	59
UH下-3			UH下-2	UH下-1		
58			57	56		
UH中-3			UH中-2	UH中-1		
55			54	53		
UH上-3			UH上-2	UH上-1		
52			51	50		

UH

FC-7	FC-8
103	104

FC-5	FC-6
101	102

2BC-12	2BC-11	2BC-10	2BC-9	2BC-8	2BC-7	2BC-6	2BC-5	2BC-4	2BC-3	2BC-2	2BC-1		
49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38		
2B下-3			2B下-2	2B下-1	2B中-3			2B中-2	2B中-1	2B上-3		2B上-2	2B上-1
37 ☆			36 ☆	35 ☆	34			33	32	31 ☆		30 ☆	29 ☆

2B
(2SUS)

FC-5	FC-6
101	102

FC-3	FC-4
99	100

AL-12	AL-11	AL-10	AL-9	AL-8	AL-7	AL-6	AL-5	AL-4	AL-3	AL-2	AL-1
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

1SUS

FC-3	FC-4
99	100

FC-1	FC-2
97	98

FC(上下コンモ)

1BC-4			1BC-3			1BC-2			1BC-1					
15			14			13			12					
1B下-3			1B下-2	1B下-1	1B中-3			1B中-2	1B中-1	1B上-3			1B上-2	1B上-1
11 ☆			10 ☆	9 ☆	8			7	6	5 ☆			4 ☆	3 ☆

1B

FC-1	FC-2
97	98

FC(上下コンモ)

フット下手		
F下-3	F下-2	F下-1
90	89	88

フット上手		
F上-3	F上-2	F上-1
87	86	85

花道下手	
FC花下-1	FC花下-2
95	96

花道上手	
FC花下-2	FC花下-1
94	93

⑧	⑧	⑦	⑦	⑥	⑥	⑤	⑤	④	④	③	③	②	②	①	①
CL-8	CL-7	CL-6	CL-5	CL-4	CL-3	CL-2	CL-1								
84	83	82	81	80	79	78	77								

CL

客-2	客-1	客電
2 ☆	1 ☆	

FR下手

FR下-2	FR下-1				
72	71	②	①	②	①
FR下-4	FR下-3	④	③	④	③
74	73				
FR下-6	FR下-5	⑥	⑤	⑥	⑤
76	75				

FR上手

				FR上-1	FR上-2
①	②	①	②	65	66
③	④	③	④	FR上-3	FR上-4
				67	68
⑤	⑥	⑤	⑥	FR上-5	FR上-6
				69	70